

DRIML s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ

Mini pasterizér FJ15

Driml s.r.o.
60200 Brno, Dvořákova 645/86
prodejna 66431 Česká č. 19
tel. 733533733

Základní bezpečnostní doporučení

- 1) Před instalací si pozorně přečtěte tento manuál.
- 2) Nikdy nezapínejte pasterizér předtím, než do něj naplníte vodu, jinak by se mohly poškodit topné části a způsobit zranění.
- 3) Před čištěním se ujistěte, že je pasterizér vypnutý a odpojený ze sítě.
- 4) Opravy a další úkony na zařízení nad rámec běžné údržby jsou povoleny pouze pracovníky autorizovaného servisu.
- 5) V případě závažných poruch odpojte zařízení ze sítě a zavolejte autorizovaný servis.
- 6) Jestliže zařízení nefunguje správně, i když jste přesně dodrželi instrukce popsané v tomto návodu, jsou povoleny pouze postupy uvedené v této příručce. Používání jiných postupů, nastavení či úprav by mohlo mít za následek zničení zařízení nebo nutnost opravy v servisu. Za zranění spojené s těmito nesprávnými postupy neneseme odpovědnost.

Technické údaje:

	FJ 15	FV 15 / 115 V
Maximální kapacita	14 litrů	14 litrů
Typ zahřívání	Elektrické	Elektrické
Napětí	230 V / 50 Hz	120 V / 60 Hz
Výkon ohříváče	2,8 kW	1,5 kW
Maximální teplota do ...	90 °C	76 °C
Rozměry (průměr x výška) cm	32 x 52	32 x 52
Hmotnost	6 kg	6 kg

NIKDY NESPOUŠTĚJTE PASTERIZACI PŘEDTÍM, NEŽ DO PASTERU NAPLNÍTE VODU, MOHLY BY SE POŠKODIT TOPNÉ ČÁSTI A ZPŮSOBIT POPÁLENÍ.

Ruční použití

1. Umístěte zařízení na pevný, rovný a stabilní povrch.
2. Dejte trubici z nerezové oceli do otvoru.
3. Dejte výpustní hadici na chladicí konektor.
4. Dejte nádobu na mléko do pasterizátoru a naplňte až do značky „MAX“. Jestliže je nádoba naplněna pod značku „MAX“ je nezbytné ji upevnit dvěma upevňovacími háky na horní straně nádoby.
5. Naplňujte pasterizátor vodou pomocí pevné přívodní hadice, dokud nezačne voda odcházet hadicí.
6. Zapojte do sítě. Displej se zapne a zobrazí se „---,“. Stiskněte tlačítko zahřívání. Rozsvítí se červené světlo. Na displeji se zobrazí aktuální teplota a začne nahřívání do nastavené teploty. Poté zařízení začne automaticky udržovat teplo, svítí žluté světlo. Na displeji se zobrazí nastavení času, které začne odpočítávat. Až se čas dopočítá k 0, zvukový signál 10krát pípne. Pasterizátor se automaticky vypne a přejde do pohotovostního režimu.

Nastavení teploty:

Stiskněte tlačítko nastavení a na displeji se zobrazí teploty. Stiskněte tlačítko „↑ ↓“ a vyberte teplotu mezi 20 °C a 99 °C. Znovu stiskněte tlačítko nastavení. Teplota je nyní nastavena.

Nastavení času:

Po nastavení teploty znovu stiskněte tlačítko nastavení a na displeji se zobrazí čas. Stiskněte tlačítko „↑ ↓“ a vyberte čas mezi 0 – 900 minutami. Znovu stiskněte tlačítko nastavení a čas je nastaven. Jestliže je čas „0“, pak bude pasterizátor po zahřátí udržovat teplo. Zařízení vypnete stisknutím tlačítka zahřívání.

CHYBY:

Na displeji se zobrazí Er2 nebo Er3 a pasterizátor nepracuje – odpojte zařízení ze sítě a zavolejte autorizovaný servis – NEOPRAVUJTE ZAŘÍZENÍ SAMI.

Zamezení přehřátí

Jestliže ve druhém plášti není dostatek vody nebo teplota vody v plášti stoupne nad 100 °C, bezpečnostní spínač vypne všechny funkce zařízení. V tomto případě musíte zkontrolovat, který krok z této příručky nebyl přesně dodržen. Tato chyba musí být odstraněna – obvykle není dostatek vody ve druhém plášti pasterizátoru.

Voda ve druhém plášti pasterizátoru vždy musí dosáhnout značky „MAX“.

Restart:

1. Nejprve počkejte, až se pasterizátor ochladí.
2. Vyjměte nádobu na mléko.
3. Dejte pasterizátor na šikmo.
4. Na dně můžete vidět železnou tyč. Zatlačte na ni.

Čištění

PŘED ČIŠTĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE PASTERIZÁTOR JE VYPNUTÝ A VYPOJEN ZE SÍTĚ.

Odved'te/Vylijte zbylou vodu a nechte zařízení vychladit.

Nádoba na mléko a víko mohou být čištěny horkou vodou s čistícími prostředky, které jsou rozpustné v tucích. Poté tyto části opláchněte čistou vodou.

Pasterizátor musí být čištěn pouze vlhkým hadříkem a poté vysušte suchým hadříkem. Nepoužívejte hrubé materiály, aby jste zařízení nepoškrábali.

UPOZORNĚNÍ:

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT PASTERIZÁTOR PONOŘEN DO VODY

Převodník teploty

60 °C ----- 140 °F

76 °C ----- 168,8 °F

Požadovaná teplota mléka (°C)	Nastavení teploty (°C)	Nastavení času (min)	Celkový čas zahřívání (min)
62	68	10	31
76	82	10	38
90	99	17	57

Instruktažní video k tomuto výrobku naleznete na:
<http://www.youtube.com/embed/vd6rv71hoVg>

Obrázky výrobku:

