

IN LINE průtokoměr s pamětí

Průtokoměr se automaticky zapne, při začátku čerpání nebo při stisknutí tlačítka. Displej se automaticky vypne, po dokončení čerpání za 120 sekund. K dispozici je 5 hlavních obrazovek, které lze posunovat

pomocí tlačítka , posledních pět čerpání se vyvolá pomocí tlačítka .

1) Jedno zmáčknutí T – celkově v litrech



2) Druhé zmáčknutí T – celkově za období (2x T a 1x R reset výtoče za období)



3) Třetí zmáčknutí T – stav v nádrži



4) Čtvrté zmáčknutí T – alarm minimální hladiny
(alarmu minimální hladiny)



(4x T a dlouze R nastavení alarmu minimální hladiny)

Jedno zmáčknutí R – přepne na historii čerpání

Druhé zmáčknutí R – poslední čerpání

Třetí zmáčknutí R – druhé poslední čerpání

Čtvrté zmáčknutí R – třetí poslední čerpání

Páté zmáčknutí R - čtvrté poslední čerpání

Šesté zmáčknutí R – páté poslední čerpání

Výměna baterií v průtokoměru

