

# Vyhřívací desky Comfort

Návod k použití pro modely WP 30, WP 40, WP 50, WP 60

Děkujeme že jste se rozhodli pro nákup vyhřívací desky Comfort.

## Balení obsahuje:

- 1) vyhřívací desku
- 2) 4 žluté nožky

## Montáž nohou:

Nohy mají horní a spodní část – tu poznáte podle černého gumového polštářku.

Ze spodní strany desky uvidíte v každém rohu 4 pohyblivé západky označené „Push“. Zamáčkněte je a do odkryté díry vložte nohy. Ty umístěte tak, aby všechny byly ve stejné výšce – západka ve stekné drážce.

## Výška desky:

Deska se umísťuje tak, aby kuřata byla v naprostém kontaktu se spodní stranou desky – ta není žhavá jako tepelná žárovka, ale příjemně hřeje.

Správnou výšku poznáte také podle kuřat – pokud stojí a pípají i pod deskou, je deska příliš **vysoko**.

Pokud jsou kuřata pod deskou v klidu a potichu, jsou **spokojená a výška je správná**.

Pokud nechtějí pod desku jít, je příliš **nízko**.

## Použití:

Zasuntě zástrčku do zásuvky 230V. Rozsvítí se červená dioda – deska je zapnutá.

Nahřátí desky na plnou teplotu trvá přibližně hodinu.

Po této době můžete kuřata umístit pod desku.

## Čištění:

Je důležité udržovat desku v čistotě, předejdete tak bakteriálním chorobám, virům plísním.

Po každém použití otřete desku navhčeným hadříkem, doporučujeme používat desinfekční přípravek **Ivasan** z naší nabídky (není součástí balení).

Nedávejte desku pod tekoucí vodu, ani ji nijak nemáčejte.

**Technické informace** najdete na štítku na spodní straně desky – liší se dle velikosti desky.

## Bezpečnostní opatření:

Deska má 2 pojistky - odporová pojistka 0,5 Amp., a tepelná pojistka 120°C.

## Důležité:

Deska by měla být používána v horizontální poloze, topící částí směrem k zemi. Minimální výška od země alespoň 3 cm. Jakékoliv jiné použití, úpravy, rozmontování, zkracování / prodlužování přívodního kabelu je zakázané = následné vady nemohou být reklamačně uznány.